MODE D'EMPLOI du COMPU-CLEAN +

Nettoyeur extérieur pour ordinateurs, écrans, claviers, imprimantes, et toute sorte d'appareils y attenant.

Mode d'emploi :

Débrancher l'appareil, vaporiser à une distance d'environ 20 cm, laisser imbiber quelques instants et nettoyer avec un chiffon propre.

Non toxique, exempt de phosphate et biodégradable. Par sa composition unique, il élimine toute salissure, telle que nicotine, graisse, etc., sans aucune agressivité vis-à-vis du matériau ; il conserve ce matériau et le rend antistatique, ce qui ralenti toute salissure ultérieure.

Pour grande quantité et entreprise, nous consulter.

Contacts : mailto:info@stefdenam.com

® SM/Documentation non contractuelle. 2006.